


ebmpapst ERFA-Blad

Montering & opstart af EC produkt

ebmpapst
Version 2



Simpel styring af EC ventilatorer (Motor str. 112-150 & 200):

AFBRYD strømmen på forsyningskilden:

Tilslut 0-10VDC eller PWM styresignal fra CTS eller andet reguleringsudstyr, som vist nedenfor.



TIPS: Fra 0-1VDC signal på indgangen= Standby.

Kører ventilatoren ikke? Isæt "lus" mellem 10VDC ud og AIN1U ~ ventilatoren skal køre 100%

RESET: Ved f.eks. fasefejl, blokeret hjul etc. under opstart: afbryd strømmen på forsyningskilden i ca 60 sek.= reset af elektronikken.